

# COMMENT INSTALLER VOTRE PAPIER PEINT IDÉE CADEAU PHOTO ?



## AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que votre papier peint Idée Cadeau Photo soit intact et n'ait pas été endommagé durant le transport. Déballez le papier peint avec prudence.
- Assurez-vous de disposer d'un éclairage adéquate afin de pouvoir inspecter le produit lors de la phase d'installation puis une fois le papier peint posé.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous allez installer le papier peint soit à une température minimale de 12°C. De plus, étant donné l'utilisation d'une solution adhésive, veuillez-vous assurer que les conditions de ventilation de la pièce soient bonnes.
- Si vous ne vous sentez pas capable d'installer le papier peint Idée Cadeau Photo, veuillez contacter un décorateur professionnel.
- PAPIER STANDARD : pour de meilleurs résultats, utilisez de la colle spéciale pour papier peint et suivez les instructions indiquées sur le pack.
- PAPIER PEINT TEXTURÉ : pour un meilleur résultat, nous conseillons d'utiliser une colle à papier peint normale telle que Solvite Extra Strong ou Murabond.
- Appliquez la colle sur le mur, puis posez le papier peint. Pas besoin de table à tapisser.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous allez appliquer le papier soit bien ventilée et fasse au moins 12°C (55°F). Si vous n'êtes pas confiant dans l'installation du papier peint, nous vous conseillons de contacter un professionnel de la décoration d'intérieur.
- PAPIER PREMIUM : aucune colle n'est requise. Utilisez un pulvérisateur rempli d'eau pour vaporiser le mur, disponible dans votre supermarché local ou dans n'importe quel magasin de bricolage.

## PREPARATION DE LA SURFACE

- Brossez la surface destinée à accueillir le papier peint avec une brosse à poils raides afin de la débarrasser de toutes impuretés.
- Toute tâche ou marque présente sur la surface doit être enlevée à l'aide d'un détergeant. Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.
- Toute moisissure présente sur la surface doit être traitée avec un-shampooing fongicide en suivant les instructions au dos du produit.
- Tout creux, fissure ou défaut sur la surface doit être rebouché avec un mastic de bonne qualité, lissé et enfin séché.
- Souvenez-vous, une surface sèche est une surface saine alors si vous vous êtes amené à faire des réparations sur votre surface soyez patient, laissez-la sécher !
- Les murs neufs ou non peints doivent être étanchéifiés avec un produit d'étanchéité pour mur.

## TECHNIQUE DE PREPARATION DES SURFACES AVANT L'APPLICATION

- **Surfaces brutes absorbantes:**  
Diluez une dose d'apprêt dans 3 doses d'eau potable puis appliquez sur la surface. Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.
- **Surfaces enduites absorbantes:**  
Très important ! La présence de plusieurs couches sur une surface peut amoindrir la porosité de celle-ci et affecter son adhérence. Si des doutes subsistent ou si une peinture à l'huile a été utilisée sur la

surface, veuillez contacter un décorateur professionnel.

Si vous vous sentez prêt à continuer, assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche puis appliquez une couche d'apprêt (diluez une dose d'apprêt dans une dose d'eau potable). Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.

Appliquez à présent votre papier peint Idée Cadeau Photo sur la surface en utilisant une pâte adhésive (Polycell ou Murabond par exemple) en prenant soin de ne placer qu'une bande de papier à la fois. Raccordez les bandes de papier en les plaçant côte à côte ou en les superposant légèrement. Coupez les surplus de bandes. Certains motifs requièrent que vous commenciez à placer les bandes du milieu vers les extrémités mais nous conseillons que vous commenciez à placer une bande sur un côté en vous aidant d'un coin de mur par exemple ou d'un rebord de porte afin que celle-ci soit parfaitement verticale.

- **Surfaces non-absorbantes:**

Très important ! Peu importe que la surface soit en ciment, en béton ou d'une matière instable, vous devrez obligatoirement faire appel à un décorateur professionnel si vous travaillez sur une surface non-absorbante. Concrètement, chaque surface réparée, rebouchée ou absorbante doit être lissée et égalisée, tant au niveau des couleurs que du pouvoir absorbant avec une peinture similaire à base de pigment.

## TECHNIQUE D'INSTALLATION DU PAPER PEINT

### STANDARD

- Appliquez une solution adhésive non-diluée au dos du papier peint à l'aide d'un rouleau à peinture. Appliquez la solution adhésive longueur par longueur.
- Utilisez une éponge humide afin d'appliquer le papier peint sur la surface préparée à cet effet en pratiquant des mouvements de haut en bas afin de lisser le papier peint. Faites attention à ne pas faire dépasser la solution adhésive des rebords du papier peint en appuyant de manière trop prononcée.
- Laissez le papier peint en place pendant 15 minutes avant de procéder à la découpe des parties inférieures et supérieures de chaque bande.
- Essuyez la surface du papier peint avec une éponge humide afin d'enlever toute trace de solution adhésive.

### PAPIER PEINT TEXTURÉ

- Appliquez la colle de façon égale sur le mur que vous avez préparé au préalable, mais seulement sur la surface qui va accueillir le premier lé, et non sur la totalité du mur.
- Alignez le haut et le bas avant de lisser le papier peint avec une brosse à tapisser. Tant que la colle n'a pas encore séché, il est toujours possible de faire des ajustements pour aligner le papier correctement. Lissez de nouveau la surface avec la brosse pour éliminer les bulles d'air et les irrégularités.
- Ensuite, appliquez la colle sur la partie du mur qui accueillera le second lé en commençant par le haut, puis faites glisser ce second délicatement pour l'aligner avec le premier.
- Pour les petits ajustements et détails finaux, utilisez une petite brosse avec de la colle, un chiffon doux et un tube en caoutchouc. Assurez-vous que la température ne soit pas trop élevée et laissez

les fenêtres fermées pendant le séchage pour éviter que le vent pénètre. Nous recommandons un séchage lent et à température ambiante.

#### PREMIUM

- Le mur doit être étanche, soit en étant préalablement peint, soit avec une couche d'apprêt appliquée sur la façade du mur. Ainsi lorsque vous souhaitez changer de nouveau, le papier peint peut être enlevé en un seul morceau plus facilement.
- Un pulvérisateur standard suffit.
- Remplissez le vaporisateur avec de l'eau du robinet.
- Sélectionnez la fonction pulvérisateur.
- Il est recommandé l'utilisation de 100ml d'eau par mètre carré.
- Le papier peint peut être décollé et recollé au cours des 10 premières minutes de la pose.
- Pour joindre bout-à-bout les motifs de votre papier peint, alignez-les de haut en bas puis utilisez une brosse à tapisser pour maroufler de haut en bas. Vous pouvez également consolider les joints en utilisant un petit rouleau en caoutchouc. Appliquez une légère pression sur les bords pour éviter de les endommager.
- Essayez la surface avec une éponge humide pour éliminer tout résidu de colle.

## ENTRETIEN

- Essayez la surface avec une éponge et de l'eau légèrement savonneuse en évitant de frotter de manière trop prononcée. Cela n'entraînerait pas la disparition de l'encre mais le papier peint pourrait se détériorer.

*Une fois que le papier peint a été appliqué sur votre mur, nous considérons que le produit est accepté et ne pourra pas être déclaré comme défectueux dû aux variations de températures, variations de la pose, de la colle utilisée, de l'humidité, de la chaleur et même de la moisissure. Une fois que vous décidez de couvrir votre mur, nous ne pouvons être tenu responsable de toutes dégradations ou altérations sur votre papier peint. Nous restons cependant à votre écoute pour vous conseiller après l'installation de votre papier peint.*

## ENVOYEZ-NOUS DES PHOTOS!

Prenez des photos de votre papier-peint une fois installé et recevez un geste commercial pour une prochaine commande en les envoyant à [info@ideecadeaphoto.com](mailto:info@ideecadeaphoto.com) pour être mis en vedette sur notre site.