



CÓMO APLICAR EL PAPEL DE PARED

ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de que el papel de pared esté intacto y no haya sido dañado durante el envío. Quítele la envoltura con cuidado.
- **PAPEL ESTÁNDAR:** Para obtener los mejores resultados utilice Polycell, Solvite o Murabond y siga las instrucciones del envase.
- **PAPEL TEXTURADO:** Para mejores resultados use pegamento especial para papel pintado como Solvite Extra Fuerte. Aplique la cola en la pared previamente preparada para ello y pegue el papel sin necesidad de usar una mesa.
- Asegúrese que la habitación o zona donde coloque el papel de pared esté bien ventilada y con una temperatura de por lo menos 12°C. Si tiene dudas o no se siente preparado para hacerlo usted mismo, le recomendamos que contacte con un decorador profesional.
- **PAPEL PREMIUM:** No es necesario el uso de pegamento. Utilice un pulverizador con agua sobre la pared donde vaya a aplicar el papel de pared, disponible en supermercados.
- Asegúrese de contar con la iluminación adecuada, de modo que pueda ver el material correctamente durante la instalación del mismo.
- Asegúrese de que la temperatura del área donde se va a poner el papel de pared sea al menos de 12°C, y de que haya buena ventilación, ya que va a usar material adhesivo.
- Si no está seguro de poder poner el papel de pared usted mismo, póngase en contacto con un profesional.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Pase por el área a cubrir un cepillo de cerdas duras para quitar la suciedad u otros materiales sueltos.
- Las marcas de grasa en la superficie deben limpiarse con una solución detergente. Deje que se seque completamente antes de aplicar el papel de pared.
- Desinfecte la superficie a cubrir con un fungicida siguiendo las instrucciones del producto. Deje que se seque completamente antes de poner el papel.
- Los agujeros, grietas o defectos de la superficie deben ser rellenados con un material de buena calidad y dejarlos secar.
- Recuerde que es necesario que la superficie este completamente seca antes de pegar el papel de pared.
- Las paredes nuevas o sin pintar deberán ser selladas con PVA o cualquier otro sellador similar.
- **Para el Papel Premium:** Recomendamos una cantidad aproximada de 100ml de agua por metro cuadrado de papel de pared. Evitar rociar en exceso la pared a fin de evitar el encogimiento del papel al secarse.
- **Papel de Pared Autoadhesivo:** Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie en la que lo aplica esta limpia y seca. Limpie la superficie con un paño mojado en agua templada y deje que se seque completamente. Asegúrese de que no haya restos de productos de limpieza presentes en la superficie. Si va a aplicar el papel a una superficie pintada, se recomienda dar una capa de imprimación a la pared para asegurarse de que la pintura no sea dañada.

SUPERFICIE A CUBRIR POR EL PAPEL DE PARED

- **Superficies absorbentes sin pintar:**
Aplique una capa de Polycell, Solvite Extra Fuerte o Murabond (u otros de igual calidad), diluya una parte en 3 partes de agua limpia. Luego deje que se seque por completo.
- **Superficies absorbentes pintadas:**
¡Muy importante! Dar múltiples capas puede afectar a la porosidad de la superficie y dificultar la adhesión. Si tiene alguna duda, o si se ha usado una pintura con base de aceite, por favor, póngase en contacto con un profesional.
Pero si está seguro de seguir adelante... asegúrese de que todas las superficies estén secas y aplique una capa de Polycell, Murabond (u otro de alta calidad). Deje que se seque por completo.
Ahora aplique el papel de pared cubriendo la superficie con adhesivo Polycell o Murabond asegurándose de trabajar sólo con una parte a la vez. Aplique el papel en la pared en la dirección correcta del diseño y recorte las subsiguientes partes si es necesario.

- **Superficies no absorbentes:**
¡Muy importante! Si la superficie es de cemento o es inconsistente, debe ponerse en contacto con un profesional. Cualquier área rellenada, con parches o absorbente debe ser suavizada e igualada en color y capacidad de absorción con pintura con una base de aceite similar.
Aplique el papel de pared a la superficie utilizando Solvite Extra Fuerte o adhesivo Murabond, pegar el adhesivo en la parte posterior del papel. Cuelgue el papel en la dirección que requiere el diseño y una las partes correspondientes. Si usted tiene un número par de partes, puede comenzar desde el centro hacia el exterior. Marque el centro de la pared cerca de la parte superior e inferior y trabaje a partir de ese punto.
El Adhesivo de sellado para superficie Polycell o Murabond se debe aplicar de una vez para hacerlo correctamente. Si usted está aplicando el papel en una placa de yeso sin recubrimiento debe utilizar adhesivo Polycell o Murabond Easystrip.

CÓMO APLICAR EL PAPEL EN LA PARED

PAPEL ESTÁNDAR

- Aplicar sin diluir el material adhesivo en la parte posterior del papel de pared usando un rodillo de pintura de tamaño medio. Sólo pegar una parte a la vez.
- Utilice una esponja húmeda para aplicar el papel de pared cubriendo la superficie preparada con un movimiento suave de arriba a abajo. Tenga cuidado de no dejar pegamento en los bordes.
- Deje que el papel de pared repose alrededor de 15 minutos antes de cortar la parte superior e inferior.
- Para unir los bordes del papel de pared, alinee la parte del diseño de arriba con la de abajo del siguiente y aplíquelo utilizando una esponja suave con el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo. También puede sellar los bordes de unión con un rodillo de goma. Pero tenga cuidado con el rodillo porque si se aplica de forma excesiva podría causar daños en los bordes.
- Limpie la superficie con una esponja húmeda para eliminar los restos de adhesivo.

PAPEL TEXTURADO

- Evite poner pegamento en toda la pared: prepare únicamente la zona de la pared que vaya a decorar con la primera pieza de papel pintado.
- Alinee primero la parte superior con la inferior antes de ayudarse con el cepillo especial para papel pintado. El pegamento no se habrá secado todavía, por lo que tiene tiempo de retirar el papel y volverlo a ajustar si no se ha alineado perfectamente o para eliminar posibles burbujas.
- A continuación vuelva a poner pegamento en la siguiente sección de pared comenzando a colocar la segunda pieza desde la parte superior alineándola con la primera. Y repita el proceso.
- Finalmente, a fin de mejorar el resultado final, utilice un pequeño cepillo con adhesivo, un paño suave y un rodillo de goma. Evite sobrecalentar la habitación o abrir las ventanas mientras el papel se seca a fin de evitar que el papel pueda desprenderse por el calor o una ráfaga de viento. Recomendamos el secado lento al natural para un mejor resultado.

PAPEL PREMIUM

- La pared debe estar sellada, ya sea con una pintura con base PVA o con un producto sellador similar. De esta manera, cuando desee cambiar el papel de pared, podrá extraerlo fácilmente de una sola pieza.
- Puede utilizar cualquier pulverizador de agua estándar.
- Rellene el pulverizador con agua del grifo a temperatura ambiente.
- Recomendamos una cantidad aproximada de 100ml de agua por metro cuadrado de papel de pared. **Evitar rociar en exceso la pared a fin de evitar el encogimiento del papel tras instalarlo.**
- El papel puede ser reposicionado o alineado de nuevo durante los primeros 10 minutos. Evitar tensar y/o estirar demasiado el material a fin de evitar roturas.
- Para unir los bordes del papel de pared, alinee la parte del diseño de arriba con la de abajo del siguiente y aplíquelo utilizando una esponja suave con el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo. También puede sellar los bordes de unión con un rodillo de goma. Pero tenga cuidado con el rodillo porque si se aplica de forma excesiva podría causar daños en los bordes.
- Limpie la superficie con una esponja húmeda para eliminar los restos de adhesivo.

PAPEL DE PARED AUTOADHESIVO

- Despegue entre 10 y 15 centímetros de la parte superior del diseño y desdoble el transfer.
- Aplique el adhesivo expuesto a la superficie deseada lentamente para evitar crear burbujas.
- Una vez correctamente aplicados los 10 o 15 centímetros iniciales, continúe aplicando el resto del diseño de 10 en 10 centímetros.
- Es recomendable que, para diseños de gran tamaño, dos personas trabajen en equipo. Se recomienda que mientras una persona despegue el papel la otra se encargue de pegarlo, con cuidado, a la pared. Si quedasen burbujas o arrugas en la superficie, puede despegar la parte afectada y volverla a pegar ayudándose con un aplicador con borde de fieltro.
- Recuerde que el papel es frágil y la persona encargada de instalarlo no debería presionar demasiado fuerte ya que esto podría dañar el diseño. Se recomienda mantener el aplicador a un ángulo de 45 grados con respecto a la pared dando pasadas de manera firme y uniforme. Puede utilizar una herramienta de succión de aire para vinilo si lo desea.
- Puede utilizar un secador de mano para calentar el adhesivo y así retirarlo más fácilmente de superficies que pudieran ser dañadas al retirarlo.
- No es recomendable la aplicación en pladur o paneles de yeso que no hayan sido tratados o pintados con una capa de imprimación previamente.
- Es posible que el papel desconche superficies como pladur o yeso cuando sea retirado.
- Cuando desee retirar el papel, se recomienda que tire de este a un ángulo de 180 grados (tirando hacia abajo en paralelo a la pared) para minimizar la tensión puesta en la superficie.

CUIDADO POSTERIOR

- Limpie la superficie con una esponja con agua con jabón y sin frotar fuerte. Las tintas no se irán, pero podrían aparecer defectos.

Reclamación: Una vez el producto haya sido instalado en la pared, entenderemos que el pedido es correcto y ha sido aceptado y no podremos proceder con reclamaciones en defectos debidos a problemas con la instalación o los adhesivos. No nos hacemos responsables de las posibles alteraciones en la pared durante la preparación e instalación del producto. No debería de haber ningún problema a la hora de instalar su producto personalizado. Para cualquier duda, estaremos encantados en aconsejarle antes y después de la instalación de su papel de pared personalizado.

COMPARTE TU EXPERIENCIA

¡Nos encanta ver el resultado final en todos nuestros productos! Saca una foto de tu perdido una vez lo hayas instalado y envíanosla a info@fotoregalosoriginales.es para recibir una oferta especial.