

# TIPPS UND TRICKS FÜR DIE ANBRINGUNG DER FOTOTAPETE AN DIE WAND

## VORBEREITUNG

- Packe die Fototapete vorsichtig aus, achte darauf, sie beim Öffnen nicht mit Messer oder Schere zu beschädigen. Überprüfe, ob die Tapete intakt ist und beim Transport nicht beschädigt wurde.
- **STANDARD-TAPETE:** Um bestmögliche Resultate zu erzielen, verwende bitte Polycell, Solvite Extra oder Murobond Kleister Produkte und folge der Anleitung auf der Verpackung.
- **STRUKTURIERTE TAPETE:** Verwende Tapetenkleister, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Trage den Tapetenkleister auf die preparierte Wandstelle auf und bringe danach die Tapete an. Ein Tapeziertisch wird nicht benötigt.
- Stelle sicher, dass die zu tapezierende Wand sich in einem gut belüfteten Raum befindet mit einer Temperatur von mindestens 12 Grad.
- Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, die Tapete selbst anzubringen, kontaktiere bitte einen Maler.
- **PREMIUM-TAPETE:** Kein Tapetenkleister notwendig. Verwende eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt, um die Wand einzusprühen.
- Achte darauf, dass es genügend Lichtquellen bei der Anbringung der Tapete gibt, so dass du während der Anbringung und auch danach alles gut sehen und überprüfen kannst.
- Die Raumtemperatur sollte mindestens 12 Grad betragen, beachte außerdem eine ausreichende und gute Belüftung des Raumes.
- Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten kontaktiere lieber einen Maler – und Tapezierer.

## VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE / WAND

- Entferne Schmutz und Staub von der Wand, am besten mit einem dicken Pinsel.
- Falls es fettige Stellen geben sollte, entferne diese bitte mit einem feuchten Tuch.
- Beachte, dass die Wand danach wieder komplett trocken sein muss, bevor die Tapete angebracht werden kann.
- Falls es feuchte Stellen oder Schimmelbefall an der Wand geben sollte, entferne diese bitte vorab mit entsprechenden Mitteln. Die Wand muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Fototapete angebracht werden kann.
- Falls es Löcher oder andere Unebenheiten an der Wand geben sollte, fülle diese bitte vorab mit entsprechenden Produkten und lasse diese gut durchtrocknen.
- Die Wand muss 100% trocken sein, bevor weitergearbeitet werden kann. Falls du Reparaturen vorgenommen hast, habe bitte Geduld und lasse die Wand gut trocknen.
- Neue oder ungemalerte Wände müssen mit einem PVA/

Weißleim oder einer ähnlichen Wandversiegelung versiegelt werden.

- **Selbstklebende Premium Tapete:** Wir empfehlen die Wand im Verhältnis von 100 ml Wasser pro Quadratmeter zu befeuchten. Lasse die Wand nicht zu nass werden, um ein Schrumpfen der Tapete beim Trocknen zu vermeiden.
- **SELBSTKLEBENDE TAPETE:** Stelle vor der Anbringung sicher, dass die zu beklebende Oberfläche trocken und sauber ist. Reinige die Wand mit einem angefeuchteten, warmem Lappen und lasse sie vollständig trocknen. Es ist wichtig, dass jegliche Rückstände von Reinigungsmitteln entfernt werden. Wenn du deine Tapete an eine angestrichene Wand anbringen möchtest, sollte die Farbe nicht abblättern.

## OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEITEN FÜR DIE ANBRINGUNG DER TAPETE

- **Unbeschichtete saugfähige Oberflächen:**  
Trage eine Schicht des Kleisters als Untergrund auf (Mischverhältnis gemäß Packungsanleitung, in der Regel 1 Teil Kleister : 3 Teile Wasser). Vollständig trocknen lassen!
- **Beschichtete saugfähige Oberflächen:**  
Wichtig! Oberflächen, die schon mehrfach beschichtet sind, können unter Umständen keine ideale Haftung für die Tapete bieten. Bitte kontaktiere einen Experten, um dies zu überprüfen und ggf. alternative Lösungen zu finden.

## TAPETE ANBRINGEN

### Standard-Tapete

- Bringe unverdünnten Tapetenkleister auf der Rückseite der Fototapete mit einer mittelgroßen Malerrolle auf (Bitte ein Tapetenstreifen nach dem anderen vorbereiten und anbringen.)
- Verwende einen feuchten Schwamm, um die Fototapete auf der vorbereiteten Oberfläche mit gleichmäßigen Zügen anzubringen. Achte darauf, dass der Tapetenkleister nicht an den Rändern hervorquillt.
- Lasse die Fototapete für 15 Minuten trocknen bevor du die oberen und unteren Kanten zuschneidest.
- Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf, dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.
- Streiche mit einem feuchten Schwamm über die Fototapete, um überflüssigen Kleister zu entfernen.

### Strukturierte Tapete

- Trage den Tapetenkleister gleichmäßig auf die zu tapezierende Wandstelle (nicht gleich auf die ganze Wand).
- Richte die obere und die untere Ende der Tapete aus, ehe du die Tapete mit einem Tapezierbürste glättest. Da der Kleister noch nicht getrocknet ist, können leichte Justierungen noch

- vorgenommen werden, bis die Tapete perfekt ausgerichtet ist. Glätte nun die Tapete, um Ungleichmäßigkeiten und kleine Luftbläschen zu beseitigen.
- Trage dann den Kleister auf die nächste, zu tapezierende Wandstelle. Beginne oben, um die oberen Bereiche beider Tapetenstreifen aneinander auszurichten.
- Für letzte Justierungen und feinere Details verwende bitte eine kleinere Tapezierbürste mit Kleister, ein weiches Stück Stoff und eine kleine Gummirolle. Während des Trocknens darf das Zimmer nicht überhitzt/zu heiß sein und die Fenster müssen geschlossen bleiben, um Windstöße oder stärkeren Durchzug zu verhindern. Ein langsamer, gleichmäßiger Trocknungsvorgang ist am besten.

### Premium-Tapete

Die Wand muss versiegelt sein; entweder gemaltert oder mit wenigstens einer Schicht Grundierfarbe auf der Oberfläche aufgebracht. Wenn die Fototapete entfernt werden soll, kann sie in einem Stück heruntergenommen werden.

- Standard-Sprühflasche kann verwendet werden.
- Befülle die Sprühflasche mit Leitungswasser
- Drehe den Zerstäuber auf Sprühfunktion
- Wir empfehlen die Wand im Verhältnis von 100 ml Wasser pro Quadratmeter zu befeuchten. **Lasse die Wand nicht zu nass werden, um ein Schrumpfen der Tapete beim Trocknen zu vermeiden.**
- Die Bahnen können innerhalb der ersten 10 Minuten neu ausgerichtet und positioniert werden. Dehne das Papier nicht zu stark aus.
- Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf, dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.
- Streiche mit einem feuchten Schwamm über die Fototapete, um überflüssigen Wasser zu entfernen. an [info@originellefotoschenke.de](mailto:info@originellefotoschenke.de) und wir senden dir tolle Angebote und einen Rabatt für deine nächste Bestellung.

### Selbstklebende Tapete

- Beginne an der oberen Seite der Bahn und ziehe ca. 10 - 15 cm der Abdeckung an der Rückseite ab und falte sie.
- Befestige die freigelegte klebrige Seite vorsichtig an der gewünschten Oberfläche, um Luftblasen zu vermeiden.
- Sobald die Oberseite korrekt befestigt wurde, kannst du den Rest der Bahn in Abschnitten von 10 - 15 cm anbringen.
- Die Befestigung von größeren Motiven ist einfacher mit mehreren Personen. Wir empfehlen, dass eine Person die Rückseite in Abschnitten von 10 - 15 cm abzieht, während die andere Person die Tapete anbringt. Um Luftblasen oder Knicke zu entfernen, sollte die Tapete vorsichtig abgezogen werden und dann mit Hilfe eines Nahtrollers aus weichem Schaumstoff wieder anzubringen.
- Der Nahtroller sollte nicht zu feste auf die Oberfläche der Tapete gedrückt werden, um das Bild nicht zu beschädigen. Halte den Roller in einem 45-Grad-Winkel und rolle ihn mit breiten, sich überlappenden Strichen über die Tapete. Luftblasen, die sich einfach nicht entfernen lassen, können mit speziellem Werkzeug geplatzt werden.

- Nutze einen Fön, um den Kleber aufzuweichen und die Tapete so von Oberflächen, wie gestrichenen Wänden, zu entfernen.
- Die Selbstklebende Tapete sollte nicht an unbehandelten Trockenbauwänden oder Trockenbauwänden, die nicht grundiert wurden, angebracht werden.
- Beim Abziehen der Tapete von Trockenbauwänden, kann es vorkommen, dass sich deren Oberfläche ablöst.
- Um die Selbstklebende Tapete zu entfernen, empfehlen wir sie langsam in einem 180-Grad-Winkel (also gegen die Wand und nicht nach oben) abzuziehen, um so wenig Druck wie möglich auf die Oberfläche auszuwirken.

## REINIGUNG UND BEHANDLUNG

Sollte deine Fototapete leicht verschmutzen, reinige sie mit einem Schwamm, ein wenig Wasser und milder Seife. Nur reinigen wenn wirklich notwendig und bitte so wenig feucht wie möglich. Nicht stark rubbeln: Die Farbe wird nicht verlaufen allerdings könnten kleine Risse entstehen.

*Haftungsausschluss: Nachdem die Tapete an die Wand angebracht wurde, sehen wir die Qualität als Akzeptiert an. Reklamationen auf Grund von Anbringungsschäden und der Umgebung (zum Beispiel feuchte Wände, Schimmel oder sehr kaltes Wetter) können nicht akzeptiert werden. Wenn du entscheidest die Tapete anzubringen können wir nicht zur Verantwortung gezogen werden für Ungenauigkeiten auf der Oberfläche oder Probleme mit dem Kleister während du die Tapete für die Anbringung vorbereitest. Es kommt hier allerdings sehr selten zu Problemen dieser Art und wir stehen gerne mit Rat zur Seite sollten sich Fragen ergeben.*

## TEILE MIT UNS!

Wir freuen uns immer wenn wir die Werke unserer Kunden sehen! Sende uns ein Foto deiner frisch angebrachten Tapete an [info@originellefotoschenke.de](mailto:info@originellefotoschenke.de) und wir senden dir tolle Angebote und einen Rabatt für deine nächste Bestellung.