

# CÓMO APLICAR SU PAPEL DE PARED



## ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de que el papel de pared esté intacto y no haya sido dañado durante el envío. Quítele la envoltura con cuidado.
- Para obtener los mejores resultados utilice Polycell, Solvite o Murabond y siga las instrucciones del envase.
- Asegúrese de contar con la iluminación adecuada, de modo que pueda ver el material correctamente durante la instalación del mismo.
- Asegúrese de que la temperatura del área donde se va a poner el papel de pared sea al menos de 12 C, y de que haya buena ventilación, ya que va a usar material adhesivo.
- Si no está seguro de poder poner el papel de pared usted mismo, póngase en contacto con un profesional.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Pase por el área a cubrir un cepillo de cerdas duras para quitar la suciedad u otros materiales sueltos.
- Las marcas de grasa en la superficie deben limpiarse con una solución detergente. Deje que se seque completamente antes de aplicar el papel de pared.
- Desinfecte la superficie a cubrir con un fungicida siguiendo las instrucciones del producto. Deje que se seque completamente antes de poner el papel.
- Los agujeros, grietas o defectos de la superficie deben ser rellenados con un material de buena calidad y dejarlos secar.
- Recuerde que es necesario que la superficie este completamente seca antes de pegar el papel de pared.

## SUPERFICIE A CUBRIR POR EL PAPEL DE PARED

- **Superficies absorbentes sin pintar:**  
Aplique una capa de Polycell, Solvite Extar Strong o Muraband (U otros de igual calidad), diluya una parte en 3 partes de agua limpia. Luego deje que se seque por completo.
- **Superficies absorbentes pintadas:**  
¡Muy importante! Dar múltiples capas puede afectar a la porosidad de la superficie y dificultar la adhesión. Si tiene alguna duda, o si se ha usado una pintura con base de aceite, por favor, póngase en contacto con un profesional.  
¡Pero si está seguro de seguir adelante... asegúrese de que todas las superficies estén secas y aplique una capa de Polycell, Murabond (u otro de alta calidad). Deje que se seque por completo.  
Ahora aplique el papel de pared cubriendo la superficie con adhesivo Polycell o Murabond asegurándose de trabajar solo con una parte a la vez. Aplique el papel en la pared en la dirección correcta del diseño y recorte las subsiguientes partes si es necesario.
- **Superficies no absorbentes:**  
¡Muy importante! Si la superficie es de cemento o es inconsistente, debe ponerse en contacto con un profesional. Cualquier área rellenada, con parches o absorbente debe ser suavizada e igualada en color y capacidad de absorción con pintura con una base de aceite similar.  
Aplique el papel de pared a la superficie utilizando Solvite Extra

Fuerte o adhesivo Murabond, pegar el adhesivo en la parte posterior del papel. Cuelgue el papel en la dirección que requiere el diseño y una las partes correspondientes. Si usted tiene un número par de partes, puede comenzar desde el centro hacia el exterior. Marque el centro de la pared cerca de la parte superior e inferior y trabaje a partir de ese punto.

El Adhesivo de sellado para superficie Polycell o Murabond se debe aplicar de una vez para hacerlo correctamente. Si usted está aplicando el papel en una placa de yeso sin recubrimiento debe utilizar adhesivo Polycell o Murabond Easystrip.

## CÓMO APLICAR EL PAPEL EN LA PARED

- Aplicar sin diluir el material adhesivo en la parte posterior del papel de pared usando un rodillo de pintura de tamaño medio. Sólo pegar una parte a la vez.
- Utilice una esponja húmeda para aplicar el papel de pared cubriendo la superficie preparada con un movimiento suave de arriba a abajo. Tenga cuidado de no dejar pegamento en los bordes.
- Deje que el papel de pared repose alrededor de 15 minutos antes de cortar la parte superior e inferior.
- TPara unir los bordes del papel de pared, alinee la parte del diseño de arriba con la de abajo del siguiente y aplíquelo utilizando una esponja suave con el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo. También puede sellar los bordes de unión con un rodillo de goma. Pero tenga cuidado con el rodillo porque si se aplica de forma excesiva podría causar daños en los bordes.
- Limpie la superficie con una esponja húmeda para eliminar los restos de adhesivo.

## CUIDADO POSTERIOR

- Limpie la superficie con una esponja con agua con jabón y sin frotar fuerte. Las tintas no se irán, pero podrían aparecer defectos.

*Reclamación: Una vez el producto haya sido instalado en la pared, entenderemos que el pedido es correcto y ha sido aceptado y no podremos proceder con reclamaciones en defectos debidos a problemas con la instalación, adhesivos y problemas No nos hacemos responsables de las posibles alteraciones en la pared durante la preparación e instalación del producto. No debería de haber ningún problema a la hora de instalar su producto personalizado. Para cualquier duda, estaremos encantados en aconsejarle antes y después de la instalación de su papel de pared personalizado.*

## COMPARTÉ CON NOSOTROS

¡Nos encanta ver el resultado final en todos nuestros productos! Saca una foto de tu perdido una vez lo hayas instalado y envíanosla a [info@fotoregalosoriginales.es](mailto:info@fotoregalosoriginales.es) para recibir una oferta especial.