



# JE CONTRADO BEHANG AANBRENGEN

## VOOR JE BEGINT

- Zorg dat je Contrado Wandbekleding intact is en niet beschadigd is door het transport. Pak voorzichtig uit.
- **STANDAARD PAPIER** Gebruik voor de beste resultaten Polycell, Solvite Extra Sterk of Murabond Behanglijm, en volg de instructies op de verpakking
- **GETEXTUREERD PAPIER** Voor het beste resultaat gebruik je een lijm voor op de muur.
- Smeer lijm op het voorbereide gedeelte van de muur en breng het papier aan. Geen lijmtafel nodig.
- Zorg dat de ruimte waar je je Contrado wandbekleding ophangt goed geventileerd is en tenminste 12°C (55°F). Als je geen vertrouwen hebt in het zelf ophangen van de Contrado wandbekleding, schakel dan een professionele behanger in.
- **PREMIUM PAPIER** Geen behanglijm nodig. Gebruik een spray flacon om het water op de muur te spuiten, deze kun je kopen bij je supermarkt of doe-het-zelf zaak.
- Zorg dat je voldoende licht hebt - zodat je het materiaal goed kunt bekijken terwijl je het ophangt en daarna.
- Zorg dat de ruimte waar je je Contrado wandbekleding ophangt goed geventileerd is en tenminste 12°C (55°F). Als je geen vertrouwen hebt in het zelf ophangen van de Contrado wandbekleding, schakel dan een professionele behanger in.

## ONDERGROND VOORBEREIDEN

- Schrob de muur die je wil bedekken met een harde borstel, om al het stof en los materiaal te verwijderen.
- Reinig je muren met een allesreiniger om vet en vlekken te verwijderen. Laat het goed drogen voordat je de Contrado wandbekleding aanbrengt.
- Schimmel of algen aan de oppervlakte moet je verwijderen met een schimmelreiniger, volg de aanwijzingen op de verpakking van het product. Laat het goed drogen voordat je de Contrado wandbekleding aanbrengt.
- Gat en barsten of oneffenheden moeten worden opgevuld met een hoogwaardig vulmiddel, gladgemaakt en gedroogd.
- Nieuwe of niet beschilderde muren moeten geseald worden met PVA of een vergelijkbaar sealmiddel.
- Onthoud dat het oppervlak goed droog moet zijn - dus als je wat moet repareren: heb geduld! Zorg dat je muur helemaal droog is voordat je doorgaat.
- **ZELFKLEVEND BEHANG:** Alvorens het behang wordt aangebracht, is het belangrijk te zorgen dat het oppervlak schoon en droog is. Reinig het oppervlak met een warme, vochtige doek en zorg dat de ondergrond volledig droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen reinigingsproducten meer op het oppervlak aanwezig zijn. Als je het behang aanbrengt op een geleverde muur, wordt geadviseerd de muur te voorzien van grondverf, om zo te voorkomen dat de verf afbladdert.

## AANBRENGEN OP VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERGROND

- **Ongecoate Absorberende Oppervlakken:**  
Breng een laag Polycell, Solvite Extra Sterk, Murabond (of andere hoogwaardige) primer aan, los 1 deel primer op in 3 delen schoon water. Laat grondig drogen.
- Als je er vertrouwen in hebt dat je zelf verder kunt, zorg dan dat alle oppervlakken droog zijn en breng een laag Polycell, Murabond (of andere hoogwaardige) primer aan, meng het volgens de gebruiksaanwijzing van het product. Laat grondig drogen.
- Breng nu de Contrado wandbekleding aan op het oppervlak met je behanglijm, zorg ervoor dat je de rolbreedte tegelijk behandelt. Hang de Contrado wandbekleding in de richting van het ontwerp, en hang ze naast elkaar of laat ze overlappen, bijwerken indien nodig. Sommige ontwerpen moet je ophangen vanuit het midden en vanuit daar naar de buitenste randen werken.
- **Niet-absorberende oppervlakken**
- Erg belangrijk! Als het oppervlak van cement of beton is, of op enige andere wijze niet stabiel is moet je contact opnemen met een professionele behanger. Alle opgevulde, bijgewerkte of absorberende gedeeltes moeten gladgemaakt worden en geëgaliseerd in kleur en absorberendheid met een vergelijkbare gepigmenteerde verf op oliebasis.
- Breng nu de Contrado wandbekleding aan op de muur met Solvite Extra Sterk of Murabond Behanglijm voor een geseald oppervlak, breng de behanglijm aan op de achterzijde van de Contrado wandbekleding. Hang de Contrado wandbekleding in de richting van het ontwerp, en hang ze naast elkaar of laat ze overlappen indien nodig. Als je een even aantal rollen hebt is het handig om ze vanuit het midden op te hangen en naar buiten te werken.
- Het door jou gekozen behang moet per rol opgehangen worden, anders wordt het rommelig. Als je behangt op ongecoat pleisterwerk moet je Polycell of Murabond Easystrip Behanglijm gebruiken.

## JE BEHANG OPHANGEN

### Standaard

- Breng de onverdunde behanglijm aan op de achterkant van de Contrado wandbekleding met een medium-dikke verfroller. Plak een rol (èn lengte) per keer.
- Gebruik een vochtige spons om de Contrado wandbekleding aan te brengen op het voorbereide oppervlak met een soepele op-en-neer gaande beweging. Zorg ervoor dat je de lijm niet langs de randen perst.
- Laat de Contrado wandbekleding ongeveer 15 minuten rusten voordat je de boven- en onderkant bijwerkt.
- Om de Contrado wandbekleding mooi te laten aansluiten moet je het ontwerp van boven naar beneden laten aansluiten en werken vanuit de aangesloten randen met dezelfde

op- en-neergaande beweging met je zachte spons. Je kunt het veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs de randen te gaan. Doe wel voorzichtig met de roller, als je het te hard doet kun je de randen beschadigen.

- Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om overgebleven lijm te verwijderen.

### Getextureerd Papier

- Breng de lijm gelijkmatig aan op de voorbereide muur, niet het gehele oppervlak maar alleen het gedeelte waar je de eerste rol hangt.
- Hang de onder- en bovenkant recht voordat je het behang gladstrijkt met een behangborstel. Als de lijm nog niet droog is kun je nog aanpassingen doen om het behang perfect te hangen. Strijk het behang nogmaals glad om luchtballen en onregelmatigheden te verwijderen.
- Breng nu lijm aan op het gedeelte waar je de tweede rol gaat hangen. Begin bovenaan en breng de 2e rol in lijn met de 1e.
- Voor de laatste aanpassingen en fijne details gebruik je een kleine borstel met lijm, een zachte doek en een kleine rubberen roller. Zorg dat de kamer niet te warm wordt en open het raam niet tijdens het drogen om te voorkomen dat er wind waait. Een gelijkmatig droogproces wordt aangeraden.

### Premium

- De muren moeten geseald zijn, geleverd of met ten minste één laag primer aangebracht op het oppervlak. Als het tijd is voor wat nieuws kun je het product makkelijk in een stuk van de muur halen
- Je kunt een standaard spray flacon gebruiken
- Vul de spray flacon met kraanwater
- Stel de spuitmond in op de spray functie
- Aanbevolen hoeveelheid water om aan te brengen is 100ml per vierkante meter
- Materiaal kan opnieuw bevestigd of rechtgehangen worden in de eerste 10 minuten
- Om de Contrado wandbekleding mooi te laten aansluiten moet je het ontwerp van boven naar beneden laten aansluiten en werken vanuit de aangesloten randen met dezelfde op- en-neergaande beweging met je zachte spons. Je kunt het veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs de randen te gaan. Doe wel voorzichtig met de roller, als je het te hard doet kun je de randen beschadigen.
- Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om overgebleven lijm te verwijderen
- zelfklevend behang bevestigt. Als er na het aanbrengen van

## NAZORG

Als het Behang vies wordt kun je het schoonvegen met een spons en mild zeepsop. Alleen schoonmaken indien nodig, met zo min mogelijk vocht. Niet te hard boenen, de inkt loopt niet uit, maar je kunt wel het papier beschadigen.

*Disclaimer: Als het materiaal is aangebracht op de muur wordt aangenomen dat het product is geaccepteerd, je kunt geen aanspraak meer maken op garantie door verschillen in bevestiging, lijm, verzorging en de lokale omgeving (waaronder vocht, hitte, weer of schimmel). Zodra je besluit om de muur te bedekken, kunnen we niet meer aansprakelijk gehouden worden voor aanpassingen aan de muur die je tegenkomt bij het voorbereiden of plakken van je product. Het is extreem zeldzaam dat er iets ongebruikelijks gebeurt, maar we willen je graag adviseren als er iets is wat je met ons wil bespreken na de bevestiging.*

## DEEL MET ONS

Deel het met ons. We zie graag wat onze klanten doen met onze producten! Neem een foto van het bevestigde behang en stuur het naar [info@contrado.com](mailto:info@contrado.com) om een gratis 40cm x 30cm canvas print te ontvangen.