



# HUR DU SÄTTER UPP DIN CONTRADO TAPET

## INNAN DU BÖRJAR

- Se till att din Contrado tapet är hel och inte har skadats vid frakt. Packa upp den försiktigt.
- **STANDARDPAPPER:** För bästa resultat använd tapetklister av god kvalitet. Förbered väggen genom att kleta på tapetklistret för att sedan montera tapeten.
- **TEXTURERAD TAPET:** För bästa resultat använd tapetklister av god kvalitet. Förbered väggen genom att kleta på tapetklistret för att sedan montera tapeten. Tapetbord behövs ej.
- Vänligen se till att rummet är väl ventilerat och rumstemperaturen minst 12 grader. Vänligen kontakta professionell tapetserare om du känner dig osäker över hur man änger tapet.
- **PREMIUMPAPPER:** Inget tapetklister krävs. Använd en sprayflaska med vanligt vatten för att spraya på väggen. Sprayflaskor finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer.
- Se till att du har tillräcklig belysning så att du kan inspektera tapeten och se hur den ser ut innan och efter du har monterat den.
- Se till att rummet där du applicerar din Contrado fototapet är väl ventilerat och åtminstone 12 grader. Om du inte känner dig tillräckligt säker på om du kan sätta upp din Contrado fototapet själv bör du kontakta en professionell tapetserare.

## UNDERARBETE FÖRE TAPETSERING

- Skrubba de väggar som du ska applicera tapeten på med en hård borste för att ta bort all smuts och löst material.
- Rengör dina väggar med ett mildt rengöringsmedel för att ta bort fett eller andra märken. Låt torka ordentligt innan du applicerar Contrado fototapet.
- Mögel på väggen bör behandlas med svampdödande medel, efter anvisningar på produkten. Låt torka ordentligt innan du applicerar Contrado fototapet.
- Hål, sprickor eller andra defekter i ytan bör fyllas med spackel av hög kvalitet och sedan slipas ned. Det är viktigt att det är jämnt, fast och helt torrt.
- Kom ihåg: en torr yta är en bra yta – så ha tålamod vid underarbetet. Se till att din vägg är helt torr innan du fortsätter.
- Nya eller obehandlade väggar måste tätas med en PVA eller liknande tätningsmedel.

## TAPETSERA OLIKA TYPER AV VÄGGAR

- **Obehandlade absorberande väggar:**
- Förlimma din vägg med ett lager av tapetklister av hög kvalitet blandad efter anvisningarna på paketet. Låt torka ordentligt.
- **Behandlade absorberande väggar:**
- Flera lager av färg kan skada porositeten av väggen och påverka tapetens vidhäftning. Om du känner dig tveksam eller om oljebaserad färg har använts på väggen bör du kontakta en professionell tapetserare.

- Om du känner att du kan fortsätta på egen hand måste du se till att alla ytor är torra och förlimma ett lager av högkvalitativt tapetklister blandad efter anvisningarna på paketet. Låt torka ordentligt.
- Efter det kan du sätta upp din Contrado fototapet på väggen. Applicera en våd åt gången. Häng din Contrado fototapet i riktning av din design och mönsterpassa. Sätt våderna kant i kant eller överlappa efter behov. Vissa designer måste påbörjas från mitten för att sedan appliceras mot ytterkanterna för bästa resultat.

### Puts- och betongytor:

- Observera! Om väggen är av cement, betong eller är instabil på något sätt bör du kontakta en professionell tapetserare. Spacklade områden måste vara nedslipade, med en liknande pigmenterad oljebaserad färg och helt torr.
- Förlimma väggen med ett lager tapetklister. Sätt sedan upp din Contrado fototapet genom att använda tapetklister. Rolla på tapetklistret på baksidan av våden och häng din Contrado fototapet i samma riktning av ditt mönster. Sätt våderna kant i kant eller överlappa efter eget tycke. Om du har ett jämnt antal av våder är det bra att börja från mitten och arbeta utåt kanterna.
- Det är smidigare att applicera tapetklister på en våd åt gången. Om du sätter upp en fototapet på en omålad gipsvägg så måste du förlimma med tapetklister.

## APPLICERA DIN FOTOTAPET

### Standard

- Applicera tapetklister på baksidan av din Contrado fototapet med en roller. Förbered endast en våd (tapetbit) åt gången.
- Använd en fuktig svamp vid applikationen av din Contrado fototapet. Sätt upp tapeten uppifrån och nedåt. Var försiktig så att du inte trycker ut klister i kanterna.
- Låt Contrado fototapet vila i ungefär 15 minuter innan du skär bort eventuell överflödigt tapet upptill och nedtill.
- Sätt upp din Contrado fototapet kant i kant, med hänsyn till mönsterpassning, och arbeta dig utåt från kanten med samma upp- och nedåtrörelse med din mjuka svamp. Du kan även använda en mindre gummiroller över skarven. Rolla mjukt eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
- Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt överflödigt klister.

### Texturerad tapet

- Förbered väggen genom att kleta på tapetklister. OBS! Enbart den avsedda ytan för första rullen. Se till att klistret är jämnt fördelat.
- Se till att remsan är rak och i samma våglängd på toppen och botten innan du slätar ut tapeten med en tapetborste. Då klistret ej har torkat kan du fortfarande rätta till och justera placeringen av tapeten för att se till att det är perfekt. När du är nöjd med placeringen, släta ut tapeten ännu en gång för att undvika luftbubblor.

- Gör sedan samma procedur för nästa rulle. Vi rekommenderar att se till att tapeten överlappar några millimeter för bästa resultat. Upprepa tills allting är klart.
- När det mesta är klart, använd en liten borste, mjuk trasa och en liten gummiroller för att fixa de sista detaljerna. Se till att det är lagom rumstemperatur och att inga fönster är öppna för att förhindra att det blåser i rummet. Vänligen låt tapeten ta den tid den behöver för att torka ordentligt.

#### Premium

- Väggen behöver förseglas, antingen med minst ett lager färg eller primer. När det är dags att tapetsera om kan produkten enkelt avlägsnas från väggen i ett stycke.
- Vanlig sprayflaska kan användas
- Fyll sprayflaskan med kranvatten
- Vrid munstycket till sprayfunktionen
- Rekommenderad mängd vatten är 100ml per 1 kvm
- Materialet kan omplaceras och flyttas under de första 10 minuterna. Sträck inte materialet för mycket.
- Sätt upp din Contrado fototapet kant i kant med hänsyn till mönsterpassning och arbeta dig utåt från kanten med samma upp- och nedåtrörelse med din mjuka svamp. Du kan även använda en mindre gummiroller över skarven. Rolla mjukt eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
- Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt överflödigt klistor.

#### Självhäftande tapet

- Börja från toppen av bilden som ska sättas upp och dra ner baksidan cirka 10-15 cm och vecka den.
- Applicera den blottade häftande ytan på önskad yta långsamt för att undvika luftbubblor.
- När första biten sitter rakt och på rätt plats så fortsätter du med att sätta upp bilden i segment om 10-15 cm.
- För större bilder kan det vara bra att ha flera personer som sätter upp den. Det rekommenderas att en person hjälper till med att dra ner baksidan och vika den medan en annan jobbar med att fästa bilden. Om luftbubblor eller veck syns efter att du satt fast ett segment, dra då försiktigt upp biten igen och fäst den igen försiktigt med en monteringskrapa för att ta bort luftbubblorna.
- Notera att installatören inte bör trycka för hårt med skrapan eftersom detta kan skada bilden. Det rekommenderas att använda skrapan i 45 graders vinkel och stryka med överlappande och bestämda drag. En klisterspruta kan användas för att ta bort envisa luftbubblor.
- En hårfön kan användas för att mjuka upp det häftande materialet för enkel borttagning från tveksamma ytor som till exempel målade väggar.
- Vi avråder montering av vår Självhäftande tapet på obehandlad gipsvägg eller på gipsvägg utan primer.
- Gipsväggen kan flagna lite när du tar bort Contrados Självhäftande tapet.
- På alla ytor rekommenderar vi att du tar bort Contrados Självhäftande tapet långsamt, i 180 graders vinkel (dra rakt mot materialet) för att minimera spänningarna mot den underliggande ytan.

#### EFTERVÅRD

- Om din tapet skulle bli smutsig så kan du rengöra den med en svamp och ljummet tvålatten. Tvätta endast där det behövs

och använd så lite fukt som möjligt. Skrubba inte för hårt: trycket kommer inte att blekna, men slitage på pappret kan synas.

*Ansvarsfriskrivning: När din egendesignade fototapet har applicerats på väggen, anses produkten vara godkänd av dig och kan inte reklameras som defekt på grund av utomstående faktorer som montering, lim, hantering och närmiljö (inklusive fukt, värme, vittring eller mögel). När du bestämmer dig för att tapetsera väggen kan vi inte hållas ansvariga för förändringar på väggen efter du har satt upp din produkt. Det är extremt sällsynt att något ovanligt skulle hända, men vi finns här för dig om det är något som du vill fråga oss om efter du har applicerat din tapet.*

#### DELA MED OSS

Vi skulle älska att se ditt färdiga projekt! Ta ett foto på din nya, snygga vägg och skicka till [info@bagsoflove.se](mailto:info@bagsoflove.se), för att få en 40x30 cm canvas med eget tryck, helt gratis.