

ウォールプレートに壁掛けフックを取り付ける方法

- 1 まず、新しいウォールプレートの裏面を綺麗に拭き乾燥させます。
- 2 指を使って、壁掛けフックの裏にある接着剤に水を数滴加えます。接着部分が粘着性になるまで5～10分間放置します。
- 3 壁掛けフックの粘着面をプレートの背面に貼り付けます。リングがプレート中央の正しい位置に配置されているかを確認します。しっかりと押してよくこすり、空気を取り除きます。一晩放置して乾燥させます。
- 4 吊るす前に、リングを強く引っ張って接着剤の強度をテストします。

壁掛けフックを取り外すには、プレートを温水に浸します。

表から見えない壁掛けフックは、プレートや壁を傷つけず安全に使用および取り外しできるように設計されています。