

COMMENT APPLIQUER LE SUPPORT MURAL INVISIBLE À VOTRE ASSIETTE EN CÉRAMIQUE

- 1 Tout d'abord, nettoyez le dos de votre nouvelle assiette en céramique. Laissez-la sécher complètement avant de commencer.
- 2 Avec vos doigts, ajoutez quelques gouttes d'eau sur la colle à l'arrière du support mural adhésif. Attendez 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la colle soit gluante.
- 3 Appliquez le côté adhésif de votre support mural à l'arrière de l'assiette. Assurez-vous que la bague soit dans la position correcte au centre de l'assiette. Appuyez fermement et frottez bien pour éviter des bulles d'air.
- 4 Avant de l'accrocher, tester la résistance de l'adhésif en tirant fermement sur la bague.

Pour retirer le support mural, trempez l'assiette dans de l'eau chaude.

Le support mural invisible est conçu pour être utilisé et retiré sûrement sans abimer l'assiette ou ses marquages.