




# DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL ESTOR ENROLLABLE

## POR FAVOR, LEA ANTENTAMENTE

### AVISO

Para cumplir con el EN13120, el cordón de tu estor enrollable cuenta con un "dispositivo de desconexión rápida". Esta pieza se abre cuando recibe demasiada presión.

- Los niños pequeños pueden ser estrangulados por los bucles de cuerdas de tracción, cadenas, cintas y cordones internos que operan este producto.
- Para evitar la estrangulación, mantener los cables fuera del alcance de los niños.
- Los cables se pueden terminar enrollando alrededor del cuello del niño. Recoloque camas, cunas y otros muebles lejos de la ventana donde cuelgan los cables.
- Evitar hacer nudos para unir la cuerda, use el mecanismo conector con desconexión rápida. Asegúrese de que los cables no se tuercen creando un bucle.



Los niños se pueden llegar a ahorcar si no se tiene en cuenta estas medidas de seguridad.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE TU ESTOR:

Necesitarás:

- Lápiz o marcador
- 4 tornillos de 1" de largura
- Tacos de plástico en el caso de instalarlas en una pared de yeso
- Destornillador
- Taladro con broca fina
- Ayuda de una segunda persona para marcar la posición del estor y asegurarse de que se encuentra equilibrado

Una vez abierto el pack deberías de tener un estor enrollado en la barra con un revestimiento a cada lado. La cuerda debe de quedar en el lado izquierdo del Estor.

Toma los dos soportes del revestimiento y posicónalos manualmente a cada extremo del Estor en las ranuras transversales.

Ahora debes de sujetar el Estor en la posición exacta en la ventana para poder marcar los orificios de las piezas de metal con un lápiz o marcador. Una vez marcados taladra los orificios con la broca 1".

Fija una de las piezas de metal del revestimiento en la pared. A continuación fija la otra pieza de metal en el lado contrario. Debería de quedar suficiente espacio para poder colocar la barra con la tela en las ranuras transversales.

¡Disfruta de tu Estor!



### ATENCIÓN

El Estor enrollable debe de tener el sistema de cuerda de seguridad instalado y como cualquier cuerda, deben de tomarse las precauciones indicadas para niños. Por favor, mantén la cuerda fuera del alcance de los niños usando el gancho de tensión (incluido en el pack). Si la cuerda se encuentra cerca del suelo o cerca de algún mueble donde los niños puedan trepar hasta alcanzar la cuerda, por favor no instales el Estor hasta que el riesgo se haya evitado. Gracias. Precaución con los niños ante todo por favor.